

## hager

1. **JORDFELSBRYTAREN**  
Kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.
2. **OM JORDEFELSBRYTAREN SLAGIT IFRÅN**  
Beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
3. **OBS !**  
Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
4. **GÖR SÅ HÄR**  
Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen. Slå av alla säkringar. Slå på jordfelsbrytaren. Slå till varje säkring en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter. Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten är lokaliserad. Vid fel i anläggningen ring Din elinstallatör.
5. **TESTKNAPP**  
Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen under max. 2 sekunder.

## hager

1. **JORDFELSBRYTAREN**  
Kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.
2. **OM JORDEFELSBRYTAREN SLAGIT IFRÅN**  
Beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
3. **OBS !**  
Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
4. **GÖR SÅ HÄR**  
Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen. Slå av alla säkringar. Slå på jordfelsbrytaren. Slå till varje säkring en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter. Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten är lokaliserad. Vid fel i anläggningen ring Din elinstallatör.
5. **TESTKNAPP**  
Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen under max. 2 sekunder.

## hager

1. **JORDFELSBRYTAREN**  
Kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.
2. **OM JORDEFELSBRYTAREN SLAGIT IFRÅN**  
Beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
3. **OBS !**  
Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
4. **GÖR SÅ HÄR**  
Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen. Slå av alla säkringar. Slå på jordfelsbrytaren. Slå till varje säkring en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter. Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten är lokaliserad. Vid fel i anläggningen ring Din elinstallatör.
5. **TESTKNAPP**  
Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen under max. 2 sekunder.

## hager

1. **JORDFELSBRYTAREN**  
Kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.
2. **OM JORDEFELSBRYTAREN SLAGIT IFRÅN**  
Beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning.
3. **OBS !**  
Alla grupper skyddas av jordfelsbrytaren.
4. **GÖR SÅ HÄR**  
Slå på jordfelsbrytaren. Om den slår av igen är det något fel i anläggningen. Slå av alla säkringar. Slå på jordfelsbrytaren. Slå till varje säkring en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter. Gör likadant med alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten är lokaliserad. Vid fel i anläggningen ring Din elinstallatör.
5. **TESTKNAPP**  
Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen under max. 2 sekunder.