

ANVÄNDARAMANUAL NORDHEM ELPATRON

Uppstart av värmaren

Värmaren startas genom att vrida på ratten till önskat läge. Då tänds en LED-lampa för att visa driftsläget.

När värmaren startas första gången, eller om det gått mer än 24 timmar sedan den använts, eller om man har återställt den, kommer en test utföras av värmarens funktion, styrsystem och att den är omsluten av vatten. Detta signaleras genom att en RÖD lampa blinkar mycket snabbt. Testet tar upp till 2 minuter.

OBS! Testet startar ej om temperaturen är över 30°C. Först när temperaturen går under 30°C går testet igång.

Om allt är OK kommer därefter värmaren starta och detta signaleras med ett fast rött sken.

OBS! Om något fel uppstår vid uppstarten, se "Tips vid användning" (se nedan).

Driftstillstånd signaleras med en RÖD lampa

Lampan blinkar rött med hög frekvens	Värmaren är under test
Lampan lyser rött konstant	Värmaren är på
Lampan blinkar rött 1 gång per sekund	Boosterfunktionen är aktiverad


Fel signaleras med en BLÅ lampa

1	Lampan blinkar blått 3ggr per sekund	Fel på värmeelement
2	Lampan blinkar blått 1 gång per sekund	Fel på tempgivare
3	Lampan blinkar blått med hög frekvens	Vätska saknas
4	Lampan lyser blått konstant	Överhettning

Test av värmaren

Testresultat och felsignaler

Användning av värmaren



Inställningsområde temperatur 20-65 grader. (radiatorns drift, torkning eller uppvärmning)
Värmarens driftstillstånd visas med den röda LED-lampan.

1x = 2 timmar
1 tryck igen =
Avaktivering av
boosterfunktionen



Boosterfunktionen startas genom att trycka på ratten 1 gång. Då går värmaren med full effekt i 2 timmar, sedan går den automatiskt tillbaka till tidigare inställning på ratten. Denna inställning kan vara mellan 0 och III. Boosterfunktionen kan stängas av genom att trycka på ratten en gång till.

Tips vid användning

- Om fel uppstår vid drift av värmaren, gör först en återstart (RESET) genom att ställa ratten på 0 och sedan trycka in ratten i minst 5 sekunder.

b) Om värmaren fortfarande signalerar ett fel skall man vid fel 1 och 2 (se tabellen) koppla ifrån strömtillförseln och därefter ta ut värmaren ur torken (bäst är att ta ner torken från väggen) och lämna in den hos inköpsstället eller direkt till tillverkaren.

OBS! Fel 1 och 2 kan endast återställas av tillverkaren eller auktoriserat servicecenter.

c) Vid fel 3 ska man stänga av värmaren och se till att torken är fylld med vätska.

Sätt sedan på värmaren. Den kommer då göra ett test igen.

d) Fel 4 (överhettning) kan ev. avhjälpas av användaren själv. Kontakta Nordhem för mer info eller följ instruktionen på hemsidan under www.nordhem.se/sv-se/installationer/handdukstorkar/tillbehör.aspx

- Om man vrider ratten till en lägre temperatur tar det en stund innan styrenheten reagerar. Detta är helt normalt. Omedelbar avstängning är möjlig genom att vrida ratten till 0.
- Vid låga utomhustemperaturer är det att rekommendera att man använder frostvakten om man ska lämna bostaden för en längre tid.
- Rengöring sker bäst med en lätt fuktad torkduk.

Inställningar på ratten

Booster med timerfunktion/ Tips vid användning

Tips vid användning (forts.)

